

## Fastighetsnära insamling

# Samfällighet

En samfällighet är ett flertal fastigheter som bildat en förening/samfällighet där de har en gemensam plats för miljöstation.

Före uppstart ska förslag på gemensam miljöstation finnas i anslutning till samfällighetens mark. Samtliga ingående hushåll i föreningen ska vara anslutna och specificerade i antalet abonnemang.

Vi hjälper er att dimensionera för miljöstationen

- Storleken på utrymmet bestäms av antalet kärl och storleken på de kärl som behöver finnas där.
- De vanligaste förekommande kärlen rymmer 140 liter–660 liter.
- Hämtning sker enligt körtursschema.

Tänk på att ytan som kärlden står på behöver vara:

- Plan och hårdgjord
- Framkomlig och fri från växtlighet
- Snöröjd och halkbekämpad på vintern

Uppställningsplatsen för miljöstationen ska vara väl tilltagen och flexibel samt ha plats för fler kärl i framtiden.

Kärlstorlek	Bredd	Djup	Höjd
140 liter	48 cm	55 cm	107 cm
190 liter	57 cm	70 cm	107 cm
240 liter	58 cm	72 cm	107 cm
370 liter	77 cm	80 cm	107 cm
660 liter	1255 cm	78 cm	122 cm

## Samfällighetens miljöstation kan anordnas på olika sätt



Max avstånd 25 meter mellan insamlingsfordon och återvinningsbyggnad

## Återvinning i anslutning till parkering

### DIMENSIONERING FÖR MILJÖHUS

Beräkna antal kärl som behövs i miljöhuset:

Avfallsfraktion:                      Liter/vecka och hushåll

Restavfall	50
Matavfall	10
Kartong/Pappersförpackningar	10
Tidningar	35
Plastförpackningar	24
Metallförpackningar	2
Ofärgat glas	2
Färgat glas	1